

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА И СТЕН ПОД ФИНИШНОЙ ПОКРЫТИЕ

ВНУТРИ БАСЕЙНА И ПОДВАЛА



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



2. Нанесение гидроизоляции



Время высыхания 24 часа.

3. Укладка стяжки и штукатурки



Через 14 суток можно производить дальнейшие отделочные работы.



ПРОБЛЕМА:

Необходимо подготовить стены и пол бассейна или подвала под финишную отделку.

1. Протрите основание от пыли, грязи и ослабляющих схватывание веществ. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС. Имеющиеся течи устраните с помощью гидропломбы «HydroPlug».
2. Нанесите грунт «Глубокого проникновения».
3. Проклейте угловые стыки поверхности с полом и потолком самоклеющейся герметизирующей лентой.
4. Подготовьте раствор гидроизоляции «HydroWall»: возьмите чистую водопроводную воду комнатной температуры (при нанесении кистью на 1 кг сухой смеси 0,20-0,22л воды; при нанесении шпателем на 1 кг сухой смеси 0,19-0,21л воды) и залейте её в чистую ёмкость.
5. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте вторично. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа для нанесения кистью, и не менее 1,5 часов для нанесения шпателем.
6. Нанесите гидроизоляцию «HydroWall» кистью, валиком или шпателем в 2 слоя согласно инструкции на упаковке.
7. Приготовьте растворы стяжки «Высокопрочная Основа» и штукатурки «Фасадная» в соответствии с инструкцией на мешке. Установите на полу маяки параллельно на расстоянии меньше длины правила на 15-20%.
8. Стяжку «Высокопрочная Основа» разлейте на поверхности пола по установленным маякам и распределите широким правилом. Выравнивание поверхности производите за один прием, без перерывов.
9. «Набросайте» штукатурку на стену мастерком или нанесите кельмой слоем от 2 до 20 мм. Нанесённый слой разровняйте с помощью кельмы или правила.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей



гидроизоляция HYDROWALL

- для подвалов, бассейнов, ванных комнат
- надежная защита от протечек



стяжка для пола ВЫСОКОПРОЧНАЯ ОСНОВА

- рекомендована для системы «теплый пол»
- толщина слоя 10 - 100 мм



штукатурка ФАСАДНАЯ

- повышенная прочность
- атмосферостойкая