# УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТАРУЮ ПЛИТКУ

ВНУТРИ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ







# 1. Подготовка основания



Необходимо уложить плитку поверх старой плитки внутри ванной комнаты или других влажных помещений.





- 1. Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Betonokontakt».
- Ориготовьте раствор клея для плитки «Аква плюс»: залейте водопроводную воду
  комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 5,0 6,0 л воды на 1 мешок
  сухой смеси (25 кг). Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор
  дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной
  массы. Подождите 3 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.

## 2. Укладка плитки



Бепарс 🏐

Betonokontakt









- Нанесите клей зубчатым шпателем. При укладке крупноформатных, тяжеловесных плит нанесите тонкий слой клея на тыльную поверхность плитки, что улучшит контакт поверхности плитки с клеем. В этом случае расход клея увеличится.
- Уложите плитку в течение 30 минут после нанесения клея на основание. Выровняйте плитку в течение 20 минут.
- 5. Приготовьте раствор затирки для швов: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,22 0,23 л воды на 1 кг сухой смеси. Перемешайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах, засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 1 часа.
- Нанесите затирку на плитку специальным резиновым шпателем или фуговочной теркой по диагонали в направлении линии швов и уплотните ее в них. Удалите излишки свежей затирочной массы с поверхности плитки после равномерного заполнения всех швов .
- 7. Дайте затирке подсохнуть 20-30 минут, до состояния плотной на ощупь консистенции, затем влажной поролоновой губкой движениями по диагонали в направлении линии швов осторожно протрите плитку, не вымывая при этом затирку. Промывайте губку как можно чаще в чистой воде. Через 3-4 часа поверхность облицовки снова протрите влажной губкой. Высохший цементный налет удалите с плитки сухой тряпкой.



Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 6 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

# СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

#### грунт BETONOKONTAKT

- высокая паропроницаемость
- для придания шероховатости гладким поверхностям



### клей для плитки АКВА ПЛЮС

- для тяжеловесных плит, керамогранита и всех видов плитки
- в условиях контакта с водой



### затирка для плиточных швов СЕРАЯ / БЕЛАЯ

- усиленная затирка класса CG2
- обладает антигрибковым эффектов