УКЛАДКА ПЛИТКИ В ВАННОЙ НА СТЕНУ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА более 15 лет

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА

! ПРОБЛЕМА:

В ванной комнате необходимо уложить керамическую плитку на стены из влагостойкого гипсокартона.

РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания

1. Протрите основание из гипсокартона от пыли.
2. Нанесите грунт Глубокого проникновения.
3. Проклейте угловые стыки гипсокартона с полом, ванной и потолком самоклеющейся герметизирующей лентой.

2. Нанесение гидроизоляции

4. Нанесите гидроизоляцию HYDROFLEX на гипсокартон кистью, валиком или шпателем.
5. Через 2 часа после нанесения первого слоя нанесите второй, используя «перекрёстное нанесение». Общая толщина слоёв должна быть от 1 до 2 мм.
6. Первые сутки оберегайте полученное покрытие от попадания воды.

Время высыхания 24 часа. Полная прочность достигается через 7 суток.

3. Укладка керамической плитки.

Через 7 суток уложите керамическую плитку на основание, используя для этого высококачественные плиточные клеи БОЛАРС: ПЛЮС, ГРАНИТ, ЭЛИТ, АКВА-ПЛЮС. Данные клея имеют в своём составе достаточное количество полимеров, что обеспечивает максимальную адгезию с поверхностью, обработанной HYDROFLEX.

7. Перед нанесением клея протрите поверхность влажной тряпкой, для полного удаления пыли.
8. Приготовьте раствор.
9. Уложите плитку в соответствии с инструкцией выбранного вами плиточного клея.

Через 24 часа можно производить затирку швов.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

грунт
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
- укрепляет сильновпитывающее основание, увеличивает сцепление материалов
- сокращает расход материалов

гидроизоляция
HYDROFLEX
- максимальная степень водозащиты w10
- перекрывает трещины до 4-х мм

клей для плитки
ПЛЮС, ГРАНИТ, ЭЛИТ, АКВА-ПЛЮС
- повышенная адгезия
- соответствуют европейскому стандарту С1
- рекомендуются для системы «тёплый пол»